

「Kodak EasyShare V570」アップデート手順

KV570102.exe (Windows 用)

Kodak EasyShare カメラのファームウェアを正しく更新するには、次の指示に従ってください。

カメラの設定

- 1.更新中はバッテリーが十分に充電されていることが **重要** です。
ファームウェアの更新中に電源がなくなると、カメラが操作不能になる場合があります。
カメラにフル充電されたバッテリーを入れて、付属の AC アダプターをフォトフレームドック 2 に接続してください。
- 2.更新を開始する前に、カメラの内蔵メモリーまたはメモリーカード内の画像をコンピュータに保存します。

Kodak Web サイトからのファームウェアファイルのダウンロードと解凍

- 1.圧縮されたファームウェアファイルをコンピュータにダウンロードするには、[KV570102.exe] をクリックします。
- 2.ダウンロードしたファイルをダブルクリックします。 WinZip Self-Extractor アプリケーションが起動します。
3. [Unzip to folder] を選択し、解凍先の場所を指定するかデフォルトのままにしておきます。 [Unzip] をクリックします。 指定したフォルダに、ファームウェアファイルが解凍されます。 フォルダの場所を記録しておいてください。 解凍されたファームウェアファイルの拡張子は、.FW になります。
- 4.WinZip Self-Extractor アプリケーションを閉じます。
- 5.これで、このファームウェアファイルを使用して、次のいずれかの方法でカメラのファームウェアを更新する準備ができました。

カメラのファームウェアを更新する方法

更新の方法は、ご使用の Kodak EasyShare ソフトウェアのバージョンによって異なります。

方法 1 :

EasyShare ソフトウェアバージョン 5 を使用して、カメラのファームウェアを更新する方法。

1. カメラからカードを取り外します。

カメラをフォトフレームドック 2 に載せコンピューターに接続して、
フォトフレームドック 2 の転送ボタンを押します。

フォトフレームドック 2 とコンピューターの接続には、USB ケーブルを使用してください。

2. EasyShare ソフトウェアを起動します。

3. [ツール] メニューを選択し、[同期 & 転送マネージャ] をクリックします。

4. 左側の欄のリストからデバイスを選択し、[デバイス情報] タブをクリックします。

注：お使いのカメラが リストに表示されない場合、この更新方法が使用できない可能性があります。その場合は、「方法 2 メモリーカードリーダーを使用する方法」を参照してください。

5. [ファームウェアの更新] をクリックします。 [開く] ダイアログボックスから、ファームウェアがダウンロードされたディレクトリに移動します。ファームウェアファイルを選択し、[開く] をクリックします。画面上の指示に従って更新を行います。

6. [OK] をクリックします。フォトフレームドック 2 からカメラを取り外します。

7. カメラの電源を入れ「カメラのファームウェアのアップグレード」に示された手順に従ってください。

カメラのファームウェアのアップグレード

1. AC アダプターをフォトフレームドック 2 から取り外しカメラに接続します。

2. カメラの電源をオンにして、[アップグレード] を選択します。

3. [続行] を選択します。アップグレードの完了には、約 2 分かかります。

4. ファームウェアファイルは自動的に削除されるので、[終了] を選択します。

5. カメラの電源をオフにしてからオンに戻してください。これで、新しいファームウェアを使用できます。

方法 2 :

メモリーカードリーダーを使用する方法

注： オプションの SD/MMC メモリーカードをお持ちでない場合、Kodak EasyShare ソフトウェアで内蔵メモリーを使用する方法を選択してください。

- 1.メモリーカード内の画像をコンピューターに保存してからすべてのファイルを削除します。
- 2.メモリーカードをカードリーダーに装着します。
- 3.デスクトップの [マイコンピュータ] アイコンをダブルクリックします。
- 4.カードリーダーに該当するドライブをダブルクリックします。
- 5.system フォルダがあることを確認します。 system フォルダがない場合は、メモリーカードに 「system (*1)」 というフォルダを作成してください。 *1 英数半角
- 6.ファームウェアファイルを system フォルダにコピーします。
- 7.メモリーカードをカメラに挿入します。
- 8.カメラにフル充電されたバッテリーを挿入し、AC アダプターを接続します。
- 9.カメラがコンピューターに接続されていないことを確認し、「カメラのファームウェアのアップグレード」 に示された手順に従います。

カメラのファームウェアのアップグレード

- 1.カメラの電源をオンにして、 [アップグレード] を選択します。
2. [続行] を選択します。 アップグレードの完了には、約 2 分かかります。
- 3.カメラのファームウェアをアップグレードするときにメモリーカードを使用した場合、完了後に [アップグレードファイルの削除] を選択し、 [終了] を選択します。
- 4.カメラの電源をオフにしてからオンに戻してください。 これで、新しいファームウェアを使用できます。