

「Kodak EasyShare Z700」アップデート手順

KZ700101.exe (Windows用)

Kodak EasyShare カメラのファームウェアを正しく更新するには、次の指示に従ってください。

カメラの設定

- 1.更新中はバッテリーが十分に充電されていることが **重要** です。
ファームウェアの更新中に電源がなくなると、カメラが操作不能になる場合があります。
カメラにフル充電されたバッテリーまたは新しい電池を入れて接続してください。
- 2.更新を開始する前に、カメラの内蔵メモリーまたはメモリーカード内の画像をコンピュータに保存します。

Kodak Web サイトからのファームウェアファイルのダウンロードと解凍

1. 圧縮されたファームウェアファイルをコンピュータにダウンロードするには、
[KZ700101.exe] をクリックしてください。
- 2.ダウンロードしたファイルをダブルクリックします。 WinZip Self-Extractor アプリケーションが起動します。
3. [Unzip to folder] を選択し、解凍先の場所を指定するかデフォルトのままにしておきます。 [Unzip] をクリックします。 指定したフォルダに、ファームウェアファイルが解凍されます。 フォルダの場所を記録しておいてください。 解凍されたファームウェアファイルの拡張子は、.FW になります。
- 4.WinZip Self-Extractor アプリケーションを閉じます。
- 5.これで、このファームウェアファイルを使用して、次のいずれかの方法でカメラのファームウェアを更新する準備ができました。

カメラのファームウェアを更新する方法

更新の方法は、ご使用の Kodak EasyShare ソフトウェアのバージョンやカメラに装着している別売りのアクセサリーによって異なります。

方法 1 :

EasyShare ソフトウェアバージョン 5 を使用して、カメラのファームウェアを更新する方法。

1. カメラからカードを取り外します。
カメラをコンピュータに接続して、カメラの電源をオンにします。
カメラとコンピュータの接続には、USB ケーブルを使用してください。
2. EasyShare ソフトウェアを起動します。
3. [ツール] メニューを選択し、[同期 & 転送マネージャ] をクリックします。
4. 左側の欄のリストからデバイスを選択し、[デバイス情報] タブをクリックします。
注：お使いのカメラがリストに表示されない場合、この更新方法が使用できない可能性があります。その場合は、「方法 2 メモリーカードリーダーを使用する方法」を参照してください。
5. [ファームウェアの更新] をクリックします。 [開く] ダイアログボックスから、ファームウェアがダウンロードされたディレクトリに移動します。ファームウェアファイルを選択し、[開く] をクリックします。画面上の指示に従って更新を行います。
6. [OK] をクリックします。カメラの電源をオフにして、カメラから USB ケーブルを取り外します。
7. 「カメラのファームウェアのアップグレード」に示された手順に従ってください。

カメラのファームウェアのアップグレード

1. カメラの電源をオンにして、[アップグレード] を選択します。
2. [続行] を選択します。アップグレードの完了には、約 2 分かかります。
3. ファームウェアファイルは自動的に削除されるので、[終了] を選択します。
4. カメラの電源をオフにしてからオンに戻してください。これで、新しいファームウェアを使用できます。

方法 2 :

内蔵メモリー (Kodak カメラに組み込まれている内蔵メモリー) を使用する方法。この方法は、Kodak EasyShare ソフトウェアバージョン 3.4.1、またはバージョン 4 で使用できます。

1. カメラからカードを取り外します。
カメラをコンピュータに接続して、カメラの電源をオンにします。
カメラとコンピュータの接続には、USB ケーブルを使用してください。
2. [マイコンピュータ] で、カメラに関連付けられたドライブをダブルクリックします。
3. ファームウェアファイルをカメラの内部メモリーにコピーします。
4. 「カメラのファームウェアのアップグレード」に示された手順に従ってください。

カメラのファームウェアのアップグレード

1. カメラの電源をオンにして、[アップグレード] を選択します。
2. [続行] を選択します。アップグレードの完了には、約 2 分かかります。
3. ファームウェアファイルは自動的に削除されるので、[終了] を選択します。
4. カメラの電源をオフにしてからオンに戻してください。これで、新しいファームウェアを使用できます。

方法 3 :

メモリーカードリーダーを使用する方法

注： オプションの SD/MMC メモリーカードをお持ちでない場合、Kodak EasyShare ソフトウェアで内蔵メモリーを使用する方法を選択してください。

1. メモリーカード内の画像をコンピュータに保存してからすべてのファイルを削除します。
2. メモリーカードをカードリーダーに装着します。
3. デスクトップの [マイコンピュータ] アイコンをダブルクリックします。
4. カードリーダーに該当するドライブをダブルクリックします。
5. system フォルダがあることを確認します。system フォルダがない場合は、メモリーカードに 「system (*1)」 というフォルダを作成してください。 *1 英数半角
6. ファームウェアファイルを system フォルダにコピーします。
7. メモリーカードをカメラに挿入します。
8. カメラにフル充電されたバッテリーまたは新しい電池を挿入し、接続します。
9. カメラがコンピュータに接続されていないことを確認し、「カメラのファームウェアのアップグレード」 に示された手順に従います。

カメラのファームウェアのアップグレード

- 1.カメラの電源をオンにして、[アップグレード]を選択します。
- 2.[続行]を選択します。アップグレードの完了には、約2分かかります。
- 3.カメラのファームウェアをアップグレードするときにメモリーカードを使用した場合、完了後に[アップグレードファイルの削除]を選択し、[終了]を選択します。
- 4.カメラの電源をオフにしてからオンに戻してください。これで、新しいファームウェアを使用できます。