

Kodak EasyShare デジタルカメラ アップデート手順

Windows 用

Kodak EasyShare カメラのファームウェアを正しく更新するには、次の指示に従ってください。

カメラの設定

1. 更新中はバッテリーが十分に充電されていることが **重要** です。
ファームウェアの更新中に電源がなくなると、カメラが操作不能になる場合があります。
カメラにフル充電されたバッテリーまたは新しい電池を入れて接続してください。
2. 更新を開始する前に、カメラの内蔵メモリーまたはメモリーカード内の画像をコンピューターに保存します。

Web サイトからファームウェアファイルのダウンロードと解凍

1. 圧縮されたファームウェアファイルをコンピューターにダウンロードするには、【ファームウェア更新】よりご使用の OS に対応したファイルをクリックしダウンロードを行なってください。
2. ダウンロードしたファイルをダブルクリックすると、WinZip Self-Extractor アプリケーションが起動します。
3. [Unzip to folder] を選択し、解凍先の場所を指定するか初期設定値のまましておきます。[Unzip]をクリックします。指定したフォルダに、ファームウェアファイルが解凍されます。フォルダの場所を記録しておいてください。解凍されたファイルの拡張子は、.fw になります。
4. WinZip Self-Extractor アプリケーションを閉じます。
5. これで、ファームウェアファイルを使用して、次のいずれかの方法でカメラのファームウェアを更新する準備ができました。

カメラのファームウェアを更新する方法

更新の方法は、ご使用の Kodak EasyShare ソフトウェアのバージョンによって異なります。

方法 1 :

EasyShare ソフトウェアバージョン 5/6 を使用して、カメラのファームウェアを更新する方法。

1. カメラからメモリーカードを取り外します。
カメラをコンピューターに接続して、カメラの電源をオンにします。
カメラとコンピューターの接続には、USB ケーブルを使用してください。
2. EasyShare ソフトウェアを起動します。
3. [ツール] (タブ) から[同期&転送マネージャ]をクリックします。
Ver6.x の場合には、[ツール] [カメラ/ビューワ]の中にあります。
4. 左側の欄のリストから対象のデジタルカメラを選択し、[デバイス情報または情報]タブをクリックします。
注：お使いのカメラがリストに表示されない場合、この更新方法が使用できない可能性があります。その場合には、「方法2メモリーカードリーダーを使用する方法」を参照してください。
5. ファームウェアの更新]をクリックします。[開く]ダイアログボックスから、ファームウェアがダウンロードされたディレクトリ(場所)に移動します。ファームウェアファイルを選択し、「開く」をクリックします。画面上の指示に従って更新を行ないます。
6. [OK]をクリックします。カメラの電源をオフにして、カメラから USB ケーブルを取り外します。
7. カメラの電源をオンにして「カメラのファームウェアのアップグレード」に示された手順に従ってください。

カメラのファームウェアのアップグレード

1. カメラの電源をオンにして、[アップグレードする]を選択します。
2. [続ける]を選択します。アップグレードの完了には、約2分かかります。
3. ファームウェアファイルは自動的に削除されるので、[終了]を選択します。
4. カメラの電源をオフにしてからオンに戻してください。
これで、新しいファームウェアを使用できます。

方法 2 :

内蔵メモリー (Kodak カメラに組み込まれている内蔵メモリー) をする方法。
この方法は、Kodak EasyShare ソフトウェアバージョン 3.4.1、またはバージョン 4 で使用できます。

1. カメラからメモリーカードを取り外します。
カメラをコンピュータに接続して、カメラの電源をオンにします。
カメラとコンピュータの接続には、USB ケーブルを使用してください。
2. [マイコンピュータ] で、カメラに関連付けされたドライブをダブルクリックします。
3. ファームウェアファイルをカメラの内部メモリーにコピーします。
4. 終了後にカメラの電源をオフにして、USB ケーブルを外してください。

カメラのファームウェアのアップグレード

1. カメラの電源をオンにして、[アップグレードする] を選択します。
2. [続ける] を選択します。アップグレードの完了には、約 2 分かかります。
3. ファームウェアファイルは自動的に削除されるので、[終了] を選択します。
4. カメラの電源をオフにしてからオンに戻してください。
これで、新しいファームウェアを使用できます。

方法 3 :

メモリーカードリーダーを使用する方法

注: オプションの SD/MMC メモリーカードをお持ちでない場合、Kodak EasyShare ソフトウェアで内蔵メモリーを使用する方法を選択してください。

1. メモリーカードをカードリーダーに装着します。
2. メモリーカード内の画像をコンピュータに保存してからすべてのファイルを削除します。
3. デスクトップの [マイコンピュータ] アイコンをダブルクリックします。
4. カードリーダーに該当するドライブをダブルクリックします。
5. system フォルダがあることを確認します。System フォルダがない場合は、メモリーカードに「system(*1)」というフォルダを作成してください。
*1 英数半角
6. ファームウェアファイルを system フォルダにコピーします。
7. メモリーカードをカメラに挿入します。
8. カメラにフル充電されたバッテリーまたは新しい電池を挿入してください。
9. カメラがコンピュータに接続されていないことを確認し、電源をオンにし「カメラのファームウェアのアップグレード」に示された手順に従います。

カメラのファームウェアのアップグレード

1. カメラの電源をオンにして、[アップグレードする]を選択します。
2. [続ける]を選択します。アップグレードの完了には、約2分かかります。
3. カメラのファームウェアをアップグレードするときにメモリーカードを使用した場合、完了後に[アップグレードファイルの削除]を選択し、[終了]を選択します。
4. カメラの電源をオフにしてからオンに戻してください。
これで、新しいファームウェアを使用できます。

Macintosh 用

Kodak EasyShare カメラのファームウェアを正しく更新するには、次の指示に従ってください。

カメラの設定

1. 更新中はバッテリーが十分に充電されていることが **重要** です。
ファームウェアの更新中に電源がなくなると、カメラが操作不能になる場合があります。
カメラにフル充電されたバッテリーまたは新しい電池を入れて接続してください。
2. 更新を開始する前に、カメラの内蔵メモリーまたはメモリーカード内の画像をコンピューターに保存します。

ファームウェアファイルのカメラへのコピー

1. 圧縮されたファームウェアファイルをコンピューターにダウンロードするには、【ファームウェア更新】よりご使用の OS に対応したファイルをクリックしダウンロードを行なってください。
ほとんどの Web ブラウザでは、Kodak の Web サイトから自動的にファイルが展開およびデコードされます。ブラウザから自動的にファームウェアがデコードされない場合は、手動でデスクトップに保存します。作成されるファームウェアの拡張子は、.fw となります。
2. このファームウェアファイルをカメラにコピーします。SD/MMC カード用のメモリーカードリーダーをお持ちのすべての MacOS ユーザーは、SD カードまたは MMC カードにコピーします。MacOS ユーザーは、EasyShare ソフトウェアを使用してカメラの内蔵メモリーに直接コピーすることも出来ます。お使いの環境に応じて、次に説明するいずれかの方法を選択します。

1. SD/MMC メモリーカードリーダーを使用する方法（全ての MacOS）

1. SD/MMC メモリーカードをカードリーダーに装着します。
2. SD/MMC メモリーカードから全てのファイルを削除します。
3. デスクトップの[カードリーダー]アイコンをダブルクリックします。
4. system フォルダがあることを確認します。System フォルダがない場合は、メモリーカードに、[system(*1)]というフォルダを作成してください。
*1 英数半角
5. ファームウェアファイルを、system フォルダーにコピーします。
6. SD/MMC メモリーカードをカードリーダーから取り外し、カメラのメモリーカードスロットに挿入します。
7. カメラにフル充電されたバッテリーまたは新しい電池を挿入します。
8. カメラの電源を入れ「カメラのアップグレード」に示された手順に従って、アップグレードを完了します。

2. MacOSX のユーザー

Kodak EasyShare ソフトウェアバージョン 5/6 を使用する方法

1. SD/MMC メモリーカードをカメラから取り出します。
2. USB ケーブルを使用してカメラとコンピューターを接続し電源をオンにします。
3. Kodak EasyShare ソフトウェアを起動します。
4. [ツール] [同期&転送マネージャ]をクリックします。
5. [画像を転送しデバイスをソフトウェアの設定と同期します]を選択します。
6. [ファイル]タブを選択します。
7. [参照]をクリックしてデスクトップに移動し、解凍をしたファームウェアを選択し[開く]をクリックします。
8. リスト内でファームウェア (.fw) をハイライト表示（選択）し、[同期]をクリックします。
送信するファイル一覧から名称が消えたことを確認し[閉じる]をクリックします。
9. カメラの電源をオフにしてカメラをコンピューターから取り外し、カメラの電源を入れ「カメラのアップグレード」に示された手順に従って、アップグレードを完了します。

カメラのファームウェアのアップグレード

1. カメラの電源をオンにして、[アップグレードする]を選択します。
2. [続ける]を選択します。アップグレードの完了には、約2分かかります。
3. ファームウェアファイルは自動的に削除されるので、[終了]を選択します。
4. カメラの電源をオフにしてからオンに戻してください。
これで、新しいファームウェアを使用できます。